MITSUBISHI

三菱クリーンヒーター®
〈密閉式石油ストーブ〉

形名
VKT-402LC
VKT-302LC

取扱説明書

お客さま用



この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
とくに「安全のために必ず守ること」をご使用前に必ず読んで安全にお使いください。

- この説明書はお読みになった後、お使いになるかたがいつでも見られるところに保存のうえ、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、お役立てください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りになり説明書と共に保存してください。

お客さまご自身では据付工事をしないでください。（安全や機能の確保ができません）

0003R872HA1401

次のようなマークで必要な情報を示しています。

[お願い]	正しく使っていただくための情報です。
メモ	より便利にご使用いただくための情報です。
ミニ情報	細部の機能説明です。
ページ	参照ページを示します。

ページ

ご使用のまえに
- **安全のために必ず守ること** …… 4〜5
- **安全のためのお願い** …… 6
- **各部のなまえとはたらき** …… 7
- **表示部・操作部のなまえとはたらき** …… 8
- **使用前の準備**
  - 燃料 …… 9
  - 給油 …… 9〜10
  - 運転開始前の準備と確認 …… 10

使いかた
- **ふだんの使いかた**
  - 点火・消火・温度調節 …… 11
  - すぐ点火させるには（クイック点火） …… 12
- **いろいろな使いかた**
  - 時計の合わせかた …… 13
  - 「入」タイマー運転のしかた …… 14
  - いたずら防止に（チャイルドロック） …… 15
  - 停電のとき …… 15

- **日常の点検・手入れ**
  - シーズンはじめ …… 16
  - 使用のたびに …… 16
  - 1か月に1回程度 …… 16
  - 1か月に1回以上 …… 16
  - 1シーズンに1〜2回 …… 17
  - サブタンクの水抜き …… 17
- **定期点検** …… 18
- **地震などの災害が発生したときの点検** …… 18

- **故障・異常の見分けかたと処置方法** …… 19〜21
- **修理**（部品交換のしかた） …… 22
- **保管**（長期間使用しない場合） …… 22
- **据付け** …… 23〜25
- **保証とアフターサービス** …… 26〜27
- **仕様** …… 裏表紙

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。

⚠危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合
⚠警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合

⚠危険

屋内給排気厳禁

お客さまご自身では据付工事をしない。
(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります)



禁止

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は使わない。
(火災の原因になります)

ガソリン厳禁

⚠警告

スプレー缶接近厳禁

(爆発の原因になります)



接近厳禁

温風吹出口をふさがない

衣類・紙などで温風吹出口、空気取入口をふさがない。
(火災の原因になります)



禁止

給排気筒トップ閉そく危険

積雪の多いときは、給排気筒トップが雪でふさがれていないか確認し、ふさがれているときは除雪する。
(排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります)



確認

はずれ危険

給排気筒(管・ホース)が正しく接続されているか点検する。
(はずれていると運転中に排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります)



接続点検

■表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

ガソリン使用禁止	絶対に行わない	分解禁止
指示に従い必ず行う	電源プラグをコンセントから抜く	

⚠注意

カーテン・可燃物近接禁止

(過熱により火災の原因になります)

禁止



温風に直接あたらない

温風を長時間、直接身体にあてない。お子さまや身体の不自由な方が使用になるときは、まわりのひとが注意してください。
(低温やけど・脱水症状の原因になります)

禁止

分解修理の禁止

(感電事故の原因になります。不完全な修理は危険です)

分解禁止

修理は販売店にご依頼ください

改造使用の禁止

温風をダクトなどでこたつへ引き込むなどの改造はしない。
(火災や排気ガスが室内にもれる原因になります)

改造禁止



給油時消火

(火災の原因になります)



消火

異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しない。
(異常燃焼のおそれがあります)

禁止



販売店に点検・修理をご相談ください

高温部接触禁止

温風吹出口や給排気筒トップは燃焼中・停止直後は高温になっています。
(やけどをします)

接触禁止



排気ガスに注意

愛がん動物や植木などに排気ガスをあてない。
(動物が死んだり、植木が枯れる原因になります)

禁止



湯もれ確認

給油口口金は確実に締める。
(火災の原因になります)



確認

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりしない。
また、コードを持って引き抜かない。
(火災や感電の原因になります)

禁止



電源プラグは確実に差し込む

(火災の原因になります)

確認



長期間使用しないときは電源プラグを抜く

(火災や予想しない事故の原因になります)

プラグを抜く



電源プラグのお手入れを

ときどき電源プラグを抜き、ほこりを取除く。
(火災の原因になります)

ほこりを取る



安全のためのお願い

絶対に行わない	
指示に従い必ず行う	電源プラグをコンセントから抜く

安全のためのお願い

●製品の周辺や給排気筒トップ周辺に可燃物を置かない
(過熱により火災の原因になります)



●使用中にエアーフィルターをはずさない
●エアーフィルターをはずしたまま使用しない
(ほこりが機器内部に入り、故障の原因になります)

●腰をかけたり、物をのせたり、強いショックをあたえない
(変形・故障・給排気部品のはずれる原因になります)



●燃焼中は電源プラグを抜いたり、元電源(ブレーカー)を切らない
(余熱により故障する原因になります)

●熱に弱い床面は保護する
熱に強いマット類を敷く
(床面が変色したりそりかえることがあります)



●雷のとき
電源プラグを抜く
(故障するおそれがあります)



安全に使用するために

●本体周辺の空間寸法を確保する
(マントルピース内据付けについても下記寸法を確保する)



(詳しくは 23ページ)

●居室の暖房以外の用途で使用しない
次のような場所では使わない
●乾燥室
●温室
●飼育室
●化学薬品を使用する場所

効果的に使用するために

●温風の循環を妨げない
(均一に暖まりません)



各部のなまえとはたらき

正面

エアーフィルター
室内空気吸込口にあって空気中のほこりを取除きます。

タンクドアー

表示部

運転スイッチ

操作部

温風吹出口

燃焼確認窓
燃焼を確認する窓です。

背面



カートリッジタンク

背面カバー

タンクドアー

排気筒

給排気筒トップ

壁サーモ
室温を検知するためのものです。

トップフード

給気ホース

排気口
排気ガスが出ます。

給気口
燃焼用空気を吸い込みます。

電源プラグ

表示部・操作部のなまえとはたらき



使用前の準備（燃料・給油）

燃　料

⚠危険　ガソリン厳禁

■必ずJIS1号灯油を使う
ガソリン、変質灯油、不純灯油などは、絶対に使用しない。

灯油とガソリンの見分けかた
指先につけて息をふきかけます。
（火の気のない所で行ってください）



■変質灯油とは
- ポリタンクで昨シーズンより持ち越したもの。
- 日光のあたる場所で長期間保管したもの。
- 温度が高い場所で長期間保管したもの。

見分けかた
水よりも色がついていたら変質灯油です。
変質のひどいものは、黄色みを帯びたり、すっぱい臭いがします。

■不純灯油とは
- 水やごみが混入したもの。
- 灯油以外の油（天ぷら油、機械油、ガソリン等）が混入したもの。
- 助燃剤等が混入したもの。

■誤って変質灯油、不純灯油を使用した場合は故障します



■保管のしかた
- 灯油専用の着色容器を使う。
- 火気、高温、直射日光、ごみ、雨水を避けた場所に保管する。
- ガソリンなどと一緒に保管しない。



給油手順

付属の給油口口金キャップを使用しますと手を汚さずに給油することができます。

■カートリッジタンクに給油する

1 タンクドアーを開けカートリッジタンクを取り出す。



2 給油口口金に給油口口金キャップをかぶせて取りはずす。



3 注油ポンプを使って油量計を見ながら、あふれさせないように給油する。

- 油量計の透明部分の半分がオレンジ色に変わったら給油をやめてください。
- 油量計は必ず正面から見てください。横から見るとオレンジ色が判りにくく油をあふれさせる恐れがあります。



[お願い]	給油するとき、水、ごみなどが入らないように注意してください。（燃焼不良の原因になります）

使用前の準備（給油・運転開始前の準備と確認）

給油手順

4 給油が終わりましたら、給油口口金に給油口口金キャップを付けてしっかり締める。

5 給油口口金キャップをはずす。



6 給油口口金を下にして、油もれがないことを確かめる。

⚠注意	口金を斜めに締めると、簡単に口金がはずれて、火災の原因になります。

[お願い]	こぼれた灯油はよくふきとります。

7 カートリッジタンクをセットする。

●カートリッジタンクの向きを確かめて静かにストーブにセットします。



運転開始前の準備と確認

■電源プラグをコンセントに差し込む



●専用のコンセントでご使用ください。他の電気製品と同じコンセントで使用すると、時計表示が進んだり、他の製品にノイズが入ったりする場合があります。

■給気ホース、排気筒が正しく接続されているか点検する



⚠警告	はずれていると運転中に排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります。

■製品の周辺や給排気筒トップ周辺に可燃物を置かない



[お願い]	可燃物近接禁止 （過熱により火災の原因になります）

■製品から油もれがないか確認してください。

万一、油もれしている場合は、使用しないで必ずお買上げの販売店に修理依頼、またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。



ふだんの使いかた



点火のしかた

表示部・操作部



運転スイッチを押す

●運転ランプと温度ランプ・温度表示が点灯します。

●しばらくして点火、温風が出ます。

メモ

● 灯油気化用ヒーターが暖まるのに5～6分かかります。

消火のしかた

表示部・操作部



運転スイッチを押す

●運転ランプが消灯します。

●しばらくして送風が止まります。

メモ

● 外出するときは、必ず消火してください。

● 時計合わせをすると時刻を表示します。……13ページ

温度調節

現在の温度が設定温度より約3℃高くなると自動的に消火し、設定温度まで下がると自動的に点火します。

表示部・操作部



▲ボタンを押す

●押すごとに1℃ずつ温度が上がります。

▼ボタンを押す

●押すごとに1℃ずつ温度が下がります。

メモ

● 希望温度は、8℃～30℃の範囲で調節できます。

● 温度調節は運転スイッチ「入」状態で行います。

ふだんの使いかた すぐ点火させるには(クイック点火)

運転スイッチを押してから点火するまでの時間を短くするには、クイック点火スイッチを使用します。



クイック点火について

クイック点火スイッチを押しておくと、灯油気化用のヒーターを予熱しておきますので運転スイッチを押すと約30秒（温度条件により1分程度かかる場合があります）で点火します。

表示部・操作部

クイック点火スイッチを押す

●クイック点火ランプが点灯し、クイック点火モードになります。

メモ

- クイック点火スイッチは、前もって押しておくスイッチです。
  運転スイッチを「入」にする直前に押しても効果はありません。
- 再度クイック点火スイッチを押すと解除され、ランプが消灯します。
- クイック点火スイッチを押した状態で24時間放置すると自動的にクイック点火が解除され、クイック点火ランプが点滅します。(クイック点火スイッチをもう一度押すと点滅が消えます)
  ※クイック 点火中は約120Wの電力を消費しますので、切り忘れによる電力消費のムダを防止します。
- クイック点火は外出のときなどにお使いいただくと便利ですが、通常のご使用では、節約のため「入タイマー」でご使用になることをおすすめします。

壁サーモについて

●室内の温度計と現在の温度表示が合わない

現在の温度は壁サーモが測定した温度を表示しています。室内の他の温度計とは測定位置が異なるため一致しない場合があります。
また現在の温度が設定温度より3℃高くなっても消火しない場合がありますが、異常ではありません。

●室温コントロールが安定しない

製品の壁サーモ部に温風が流れていることがあります。壁サーモを温風の影響のないところに移動してください。

いろいろな使いかた

時計の合わせかた



〈条件〉 時計合わせは運転スイッチを「切」にしておこないます。

	表示部・操作部		メモ
1		運転スイッチを「切」にする	
2		▼ボタンと▲ボタンのいずれかを押す ●時計ランプが点滅します。	● 工場出荷時は10：00です。
3		▼ボタンと▲ボタンを押して現在の時刻に合わせる	● ▼ボタンを押すと0~23時まで切換えます。 ● ▲ボタンを押すと00~59分まで切換えます。 ● 1秒以上押し続けると早送りします。
4		時刻合わせが終わると5秒後に時計がスタートします ●時計ランプが点灯し、時刻表示ランプ(時刻表示部中央のコロン)が点滅します。	● 運転スイッチを「入」にすると、直ちに時計がスタートします。

「入」タイマー運転のしかた（ウォーミングアップ運転機能付）

「入タイマー1」「入タイマー2」でそれぞれタイマー時刻を設定すると、平日と休日、朝と夕のように2通り別々の設定ができます。



表示部・操作部

1 運転入/切

運転スイッチを押して「入」にする

メモ
- 入タイマー1の初期設定は5：00です。
- 入タイマー2の初期設定は7：00です。

2 ○入タイマー

入タイマーボタンを押す
- 入タイマー時刻1ランプが点灯し、入タイマー1時刻を表示します。

- 時計が未設定のときは操作ができません。
- 入タイマーボタンは押すごとに
  入タイマー時刻1 → 入タイマー時刻2 → 入タイマー解除 →
  と切換わります。

3 設定温度/時 5 現在の温度/分 00 ○時計 ○温度 ●入タイマー時刻1 ○入タイマー時刻2

▼▲ボタンのいずれかを押す
- 入タイマー時刻1ランプが点滅します。

4

入タイマー1時刻を合わせる
- 時計合わせのしかたと同じです。
  ……13ページ 3、4参照

5

入タイマー1時刻にほどよい温度になるようにウォーミングアップ運転で点火を行います。

ミニ情報

ウォーミングアップ運転とは

入タイマー設定時刻の30分前に室温を検知し、その結果により右表のように一定時間早目に運転を開始する運転です。

30分前の室温	5℃未満	5℃~15℃未満	15℃以上
運転開始時刻	26分前	16分前	6分前

- 現在の時刻から30分以内に入タイマー設定時刻が設定されていると、ウォーミングアップ運転は行わず、入タイマー時刻に運転を開始します。

いたずら防止に（チャイルドロック）/停電のとき

チャイルドロックボタンをセットしておくと、お子さまやペットなどによるいたずら操作を防止することができます。



表示部・操作部

1 3秒押し チャイルドロック

チャイルドロックボタンを3秒以上押す
- チャイルドロックランプが点灯します。

メモ
- ロックがかかるもの
  - 入タイマーボタン
  - 温度/タイマー設定ボタン
- ロックがかからないもの
  - 運転スイッチ
  - クイック点火スイッチ

2 ○3秒押し チャイルドロック

解除するにはチャイルドロックボタンを3秒以上押す
- チャイルドロックランプが消灯します。

停電のとき

停電または電源プラグを抜いたときは時計合わせを行ってください。……13ページ
（一旦電源が切れたのち、再通電されているときは時計表示が点滅しています）
次の設定は停電前の設定を記憶しています。
- 温度調節
- 入タイマー1、2の時刻

日常の点検・手入れ

点検・手入れのときの注意

●必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、製品が冷えた状態で行ってください。
●お手入れの際は、けが防止のために手袋の着用をおすすめします。

■シーズンはじめ

●給気ホース・排気筒
給気ホース・排気筒の接続箇所がはずれていないか確認します。

●給排気筒トップ
屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣やビニール袋などでふさがれていないか点検します。

●時刻合わせ
時刻合わせのしかたにより設定してください。……13

■使用のたびに

●排気ガス
排気ガスのにおいや、目がチカチカしないか点検します。排気ガスが室内に漏れていると一酸化炭素中毒の恐れがあり非常に危険です。

●油もれ、油のたまり、油のにじみ
置台に油もれ、油のたまり、油のにじみがないか点検します。

●周囲の可燃物・引火物
本体の上や周囲・給排気筒トップの周辺に可燃物、引火物がないか点検します。

■1か月に1回程度

●エアーフィルターの清掃
エアーフィルターを、図のように取りはずし、掃除機などでほこりを取り除きます。運転スイッチを切にし、温風吹出口から風が出ていないのを確認してから行ってください。送風中に行うと本体内部にほこりが入ることがあります。
清掃後は必ず元どおり取り付けてください。



■1か月に1回以上

●外観の清掃
製品外観・温風吹出口などの汚れは、乾いたやわらかい布などで、きれいにふきとります。
シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。

■1シーズンに1～2回

●給油フィルターの清掃
給油フィルターは、ゴミを除去し、本体内部に入らないようにするための部品です。
表示部の「灯油確認ランプ」が点滅するときはカートリッジタンクの灯油が無くなったときと、給油フィルターが汚れたときです。カートリッジタンクに灯油が残っていて点滅している場合には給油フィルターを清掃してください。

1. カートリッジタンクを取り出す。
2. 油受けざらを取り出す。
3. 給油フィルターに付着したゴミを取り除く。



メモ

● 新品の給油フィルターに交換する場合はサービス部品のD41153684と交換する。

4. 油受けざら・カートリッジタンクをもとどおりにセットする。

■サブタンクの水抜き

●サブタンクに水が多量にたまると、サブタンク内に灯油が残っていてもE-01を表示し、灯油確認ランプが点滅して、運転を停止します。この場合はサブタンク内の水抜きを行ってください。

1. カートリッジタンクと油受けざらを取り出します。
2. 付属のスポイトでサブタンクの底にたまった水を抜いてください。
（スポイトの先端をサブタンクの底面にあてて2杯分抜き取る）
3. 油受けざら、カートリッジタンクをもとどおりにセットする。



[お願い]	カートリッジタンク・保管容器に水の混入していることが考えられますので、点検を行い、水を抜き取ってください。

定期点検 2シーズンに1回、定期点検をおすすめします。

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。
未然にトラブルを防止し安心してご使用いただくため、シーズン終了後などに、「お買上げの販売店」、または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(26〜27ページ)または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL:03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店で定期点検を受けてください。
定期点検・交換部品の費用は、お客さまにご負担いただきます。

地震などの災害が発生したときの点検

☆地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。
点検内容
●給排気回りのはずれ、漏れの確認
●油漏れ確認
☆点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに排気ガスのにおいがしたり、目がチカチカするときは使用を中止して「お買上げの販売店」またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」へ修理を依頼してください。

故障・異常の見分けかたと処置方法

■表示ランプにより異常をお知らせします

表示	原因	処置方法
運転ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けている	電源プラグをコンセントに確実に差し込む
	異常過熱防止装置が作動している	「お買上げの販売店」にご相談ください
	異常着火検知装置が作動している	
E−00	停電がありませんでしたか？ **停電安全装置**が作動した	運転スイッチを押しなおし時刻設定をする …… 13ページ
灯油確認ランプが点灯及び点滅する ※ランプ点灯：約20分間燃焼できる ※ランプ点滅：燃焼停止する	カートリッジタンクに灯油がない	給油する
	カートリッジタンクに灯油がある場合は、給油フィルターにゴミが付着している	給油フィルターに付着したゴミをきれいな灯油で洗浄し、ゴミなどを取り除く …… 17ページ
E−01表示と灯油確認ランプが点滅する	サブタンクに水が入っている	サブタンク内の水を付属のスポイトで抜き取る …… 17ページ
	給排気筒トップの先端が塞がれている	給排気筒トップ先端部に遮へい物があれば取り除く
E−06	電源周波数の取り込みエラー	一旦電源プラグをコンセントから抜いて差し込みなおす
E−12	エアーフィルターにほこりがつまって**過熱防止装置**が作動した	エアーフィルターを清掃する
	温風吹出口がしゃ閉されて**過熱防止装置**が作動した	温風吹出口のしゃ閉物を取り除く
E−13	異常燃焼している（**異常燃焼検知装置**の作動）	給排気筒トップの給気口・排気口が異物でふさがれていないか確認し、異物を取り除いてから運転スイッチを押しなおしてください
	変質灯油・不純灯油の混入	「お買上げの販売店」にご相談ください

故障・異常の見分けかたと処置方法 （つづき）

表示	原因	処置方法
E－17 運転ランプが 点滅する	強い地震や衝撃を受けていませんか？	『地震などの災害が発生したとき』の点検項目を確認し運転スイッチを押しなおす ……18ページ
	対震自動消火装置が作動した	
	温風吹出口がしゃ閉されて過熱防止装置（オートカット）が作動した	温風吹出口のしゃ閉物を取り除き運転スイッチを押しなおす
E－02　E－07 E－03　E－08 E－04　E－14 E－05	故障です	電源プラグを抜き、「お買上げの販売店」に表示の内容をご連絡ください
E－09	排気筒がはずれていませんか？ 古い排気筒で延長排気していませんか？ 排気筒の接続部にストッパーはつけられていますか？ 排気筒はずれ検知リードは正しく取付けられていますか？	「お買上げの販売店」にご連絡ください
現在の温度表示（L）	壁サーモ温度が6℃未満	そのままご使用ください 室温が上がっても表示が変わらないときは「お買上げの販売店」にご連絡ください
現在の温度表示（H）	壁サーモ温度が32℃以上	そのままご使用ください 室温が下がっても表示が変わらないときは「お買上げの販売店」にご連絡ください

こんな症状のときは

使用を中止し「お買上げの販売店」に修理依頼、またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

症状	予測される故障
燃焼確認窓が『すす』で汚れて炎がみえない	不完全燃焼をしている
使用中に『ボーン』という大きな音がする	部品が故障している
排気ガスのにおいがしたり、目がチカチカする	排気ガスが室内にもれている

■故障かな？ 次の症状は故障ではありません

症状		原因
点火時	すぐ点火しない	運転スイッチを「入」にしてから灯油気化用のヒーターが暖まるまでに5～6分かかり、その後点火します
	ピシッピシッと音がする ゴツンゴツンと音がする	燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません
	運転スイッチ『入』でなかなか点火しない	現在の温度表示が設定温度より高いと点火しません
燃焼時	現在の温度表示と他の温度計で測定した室温が一致しない	●現在の温度は壁サーモが測定した温度を表示しています。測定位置の違いにより一致しないことがあります。 ●温度調節がうまくいかない場合は背面カバーに取付けてある壁サーモカバーを上方にスライドしてはずし、温風、直射日光や冷風の影響を受けない場所に木ネジまたは、両面テープで固定してください。 ●サーモリード線は無理に引っ張らないでください。 
	5分に一回程度温風が変化する	燃焼制御装置が働いているためです
消火時・その他	ピシッピシッと音がする ゴツンゴツンと音がする	燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません
	時刻表示が進む	同一コンセントにノイズを発生しやすい製品が使用されている場合に、生じることがあります

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。その後「お買上げの販売店」か、お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

修理（部品交換のしかた）

「お買上げの販売店」、またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にお問い合わせください。
専門技術者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。不完全な修理は危険です。

保管(長期間使用しない場合)

■長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。
製品は据付けたままにしてください。

1. 電源プラグをコンセントから抜く。
2. カートリッジタンクを空にして、油受けざらの灯油をスポイドで抜きとる。
3. 製品外観、エアーフィルター、温風吹出口の掃除をする。

据付場所の選定

製品の据付けは販売店・工事店が火災予防条例などに基づき実施していますが据付工事完了後、販売店・工事店とともにお客さまご自身でもご確認ください。

⚠警告

給排気筒トップ閉そく危険

積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪で埋もれない位置に取付けること

[お願い]

排気ガスがよどまないか確認する

排気ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。



タコ足配線で使わない

電源は交流100Vコンセント単独で使う。



[お願い]	どうしても取りはずして保管するときは、湿気やほこりの少ないところに保管してください。 再び据付けるときは、必ず「お買上げの販売店」に依頼してください。 お客さまご自身では、据付工事をしないでください。 製品内部の清掃は、必ず「お買上げの販売店」に依頼してください。

据付け

製品と周囲との距離

製品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置基準〔(財)日本石油燃焼機器保守協会〕で決められている下図の可燃物との距離を必ずとってください。
アフターサービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行うためにも必要です。



本体後面の空間距離は「10cm以上」必要です。本体付属の背面カバーで「10cm以上」が確保できます。
背面カバーが壁面に密着していることを確認してください。



据付け（つづき）

据付工事後の確認

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

点検箇所	点検項目	参照ページ	チェック結果
製品	製品の回りは必要な空間がありますか。	23	
	床面の不安定な場所に据付けてありませんか。	—	
	丈夫な床面に製品が固定してありますか。	—	
	変質灯油、不純灯油を使用していませんか。油漏れはありませんか。	10	
	標高調節は正しく行われていますか。	—	
給排気部品	給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。	23	
	排気筒に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。	5	
	給排気筒のはずれ・ゆるみがありませんか。	4	
	排気ガスが屋外へ排気されるようになっていますか。	4	
	給排気筒トップの取付けが屋外に向って下り勾配になっていますか。	—	
	給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。	4・5・22	
	給排気筒トップの周囲に危険物(灯油・ガソリン・プロパンガス)はありませんか。	6	
	トップフードが必ず取付けられていますか。	—	
	トップフードの給気口・排気口がビニール袋などの異物でふさがっていませんか。	4	
	集合煙突に給排気筒を取付けた工事はされていませんか。	—	
延長工事	床下・天井裏へ給排気してありませんか。	—	
	壁埋込みの配管工事はしてありませんか。	—	
	排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。	—	
	給気ホース・排気筒の長さは3m以内で曲がり数3箇所以内ですか。	—	
	排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部はありませんか。	—	
	排気筒のドレン戻り寸法は1.8m以下になっていますか。	—	
	古い排気筒を使用していませんか。	—	
電気配線	電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。	5	
	電源コードは高温部に触れていませんか。	—	
	電源コンセントは電源プラグの抜き差しが容易な位置にありますか。	—	
	ノイズの影響を受けやすいテレビやステレオなどと同じコンセントで使用していませんか。	10	
排気筒はずれ検知リード	排気筒はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。	—	
	排気筒はずれ検知リードは、給気ホースにそって固定されていますか。	—	

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店・工事店に正しい処置をご依頼ください。

試運転

試運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。
運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。

■運転準備

1. タンクドアーを開けカートリッジタンクに給油する。
2. 置台などに油漏れ、油のにじみがないか確認する。
3. 電源プラグをコンセント(単相100V)に確実に差し込む。

■運転開始と停止の手順



1. **運転スイッチを押して「入」にする。**
   運転ランプが点灯し、5~6分後に燃焼を開始し、温風がでます。その状態で約15分間運転して異常表示が出ないか確認してください。
2. **再度運転スイッチを押して「切」にする。**
   運転ランプが消灯し、燃焼を停止します。しばらくして本体が冷えると対流用送風機が止まり、運転が停止します。

お知らせ

- 室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには温度／タイマー設定ボタン▲を5秒以上押し続けて「H」を表示させると最大燃焼量で連続運転を行います。
- 連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、▼ボタンか運転スイッチを「切」にしても解除できます。

■初期運転時の現象

- 初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- 温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、パッキンから初期的に発生する臭いや燃焼器に付着した油やほこりが焼けるためで異常ではありません。
- 試運転は部屋の換気をしながら行ってください。

■正常運転の目安

- 正常運転の目安として、19~21ページのような現象がないことを確認ください。

保証とアフターサービス

修理・取扱い・お手入れなどのご相談は
まず、お買上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は右一覧表で
- ●修理のお問合わせは　「修理窓口」へ
- ●その他のお問合わせは　「ご相談窓口」へ

保証書(別添付)について

■保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
■内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間…お買上げ日から1年間。
(ただし、燃焼器部分については3年間です。)

補修用性能部品の最低保有期間は

■クリーンヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後7年間です。この期間は、通商産業省の指導によるものです。
■性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

「故障かな？」と思ったら(19〜21ページ)にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は
修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

■保証期間がすぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
修理料金は、技術料＋部品代(出張料)などで構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

1. 品名　三菱クリーンヒーター
2. 形名　VKT-402LC, 302LC
3. お買上げ年・月・日
4. 故障状況と故障表示
(できるだけ具体的に)
5. ご住所
(付近の目印なども)
6. お名前・電話番号

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内
(家電品)

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へご依頼できない場合は

修理のお問合わせは → **修理窓口 へ**

その他のお問合わせは → **ご相談窓口 へ**

修理窓口　電話受付：365日24時間

北海道地区

札　幌	(011) 221-8951 札幌市中央区北2条東 13-25	室　蘭	(0143) 45-5781 室蘭市東町 1-17-19
旭　川	(0166) 26-5580 旭川市曙1条 8-1-4	苫小牧	(0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18
北　見	(0157) 25-7045 北見市柏陽町 577-60	小　樽	(0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22
釧　路	(0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25	函　館	(0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57
帯　広	(0155) 35-3111 帯広市西13条北 4-1-13		

東北地区

青　森	(017) 773-8381 青森市野木字野尻 37-184	秋　田	(018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
弘　前	(0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3	横　手	(0182) 32-1785 横手市卸町 3-2
八　戸	(0178) 28-8544 八戸市長苗代字下亀子谷地6-8	大　館	(0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
むつ	(0175) 22-3277 むつ市横迎町 2-11-7	山　形	(023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21
盛　岡	(019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	酒　田	(0234) 22-8533 酒田市北新橋 2-14-3
水　沢	(0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3	鶴　岡	(0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
釜　石	(0193) 23-4611 釜石市定内町 3-10-1	米　沢	(0238) 37-5554 米沢市中田町 742-8
仙　台	(022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23	福　島	(024) 534-7123 福島市御山字田中 58
気仙沼	(0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2	郡　山	(024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
石　巻	(0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268	会　津	(0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
古　川	(0229) 24-3595 古川市米袋字大窪 25-1	原　町	(0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173
		いわき	(0246) 26-1822 いわき市内郷御台境町鶴巻 75-8

K99B2

仕様

型式の呼び		VKT-402LC		VKT-302LC	
種類		気化式・屋内用密閉式強制給排気形・強制対流形			
点火方式		高圧放電点火・自動点火			
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)			
暖房出力	最大	3.95kW (3400kcal／h)		3.02kW (2600kcal／h)	
	最小	2.56kW (2200kcal／h)		2.56kW (2200kcal／h)	
熱効率	最大／最小	93／93%			
油タンク容量		6.3ℓ (カートリッジタンク)			
燃料消費量	最大／最小	0.443／0.287ℓ／h		0.340／0.287ℓ／h	
暖房のめやす	温暖地	木造10畳(16.5m²)まで	コンクリート14畳(23.0m²)まで	木造8畳(13.0m²)まで	コンクリート11畳(18.5m²)まで
	寒冷地	木造11畳(18.5m²)まで	コンクリート17畳(28.0m²)まで	木造8畳(13.0m²)まで	コンクリート13畳(21.5m²)まで
外形寸法(置台を含む)		高さ575mm、幅490mm、奥行350mm			
質量		23kg			
電源電圧および周波数		100V 50／60Hz			
定格消費電力	最大消費電力	(点火時)380／380W			
	燃焼時消費電力	31／33W		27／30W	
給排気筒の型式の呼び		VKZ-22UGT$_2$-N			
給排気筒呼び径		D34 (使用Oリング：呼び　P34 JIS B2401 4種D)			
給排気筒壁貫通部孔径		65mm			
排気温度		260℃以下			
電流ヒューズ		8A・3A			
温度ヒューズ		172℃・227℃			
安全装置		対震自動消火装置・過熱防止装置・点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置			
その他の装置		異常過熱防止装置・異常着火検知装置・排気筒はずれ検知装置・異常燃焼検知装置			
付属品		●給排気筒トップ取付ネジ　Mネジ3本	●トップフード　1個	●床固定取付ネジ　2本	●壁厚対応スペーサー　3個
		●室内傾斜フランジ　1個	●給気ホースバンド　1個	●C形ストッパー　2個	●伸縮管　1本
		●絶縁パイプ　1個	●コードバンド　2本	●給油口口金キャップ　1個	
		●室外傾斜フランジ　1個	●壁固定部品　2個	●リードクリップ　2個	
		●室内傾斜フランジ取付ネジ　Kネジ3本	●壁固定部品取付ネジ　2本	●スポイト　1個	

※暖房のめやすは(社)日本ガス石油機器工業会の基準によります。
※寒冷地の住宅は二重窓、断熱材施工の条件などが異なるため温暖地より広い部屋に対応できることになります。

愛情点検

★長年ご使用のクリーンヒーターの点検を！

ご使用の際このような症状はありませんか。

- ●排気パイプがはずれている。
- ●臭いがしたり、目がチカチカする。
- ●本体後部の壁がススで汚れている。
- ●燃焼確認窓がススで汚れて炎が見えない。
- ●点火しない。使用中炎がたびたび消える。
- ●運転中に「ボーン」という大きな音がする。
- ●その他の異常・故障がある。

使用中止　故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

三菱クリーンヒーターを廃棄処分される場合は、本体内の灯油を抜きとってから行ってください。

形名	
お買上げ年月日	
お買上げ店名 (住所) (電話番号)	

三菱電機株式会社
群馬製作所　〒370-0492　群馬県新田郡尾島町岩松800

この説明書は、再生紙を使用しています。
ちきゅうにやさしい 古紙の利用・100%